



Manuel d'utilisation

DELOCK[®]
we move the world

Adaptateur USB Bluetooth EDR



N° produit: 61478

N° manuel: 61478-a

www.delock.com





Description

L'adaptateur USB Bluetooth permet une communication ou un transfert de données sans fil par exemple entre deux PC ou un PC et un téléphone mobile.

Fonctionnalités

- Coexiste avec les porteuses sans fil 802.11 sans interférence.
- Fonctionne comme passerelle audio (entrée/sortie) sur un PC, avec des écouteurs Bluetooth pour utiliser MSN, Skype, Netmeeting et autres applications de messagerie Internet.
- Donne à l'utilisateur la possibilité de créer un réseau avec une zone personnelle Bluetooth avec d'autres appareils Bluetooth.

Spécifications techniques

- interface USB 1.1
- Bluetooth standard V2.0 EDR
- Classe 2, Portée: Distance jusqu' à 80 meter
- Plage de fréquences: 2.402-2.480 GHz 79 Channel FHSS
- Début de données jusqu' à 3 Mbps
- Plug & Play
- Alimentation bus USB
- Pour Windows 98SE/ME/2000/XP

Configuration système requise

- PC ou portable avec un port USB disponible
- Windows 98SE/ME/2000/XP

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Bluetooth
- CD d'installation des pilotes
- Manual d'utilisation

*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation de l'Adaptateur. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demander l'aide d'un spécialiste.



Installation du pilote

Windows 2000/XP Service Pack 1 et 2

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez le CD pilote dans le lecteur de CD-ROM.
3. Le programme d'installation s'ouvre automatiquement.
4. Choisissez "Installation" cliquez sur "Continuer".
5. Lisez l'accord de licence, confirmez par "J'accepte les termes de l'accord de licence" et cliquez sur "Continuer".
6. Cliquez sur "Installation" et cliquez sur "Oui".
7. Aussitôt que le message "branchez l'adaptateur Bluetooth" apparaît, branchez l'adaptateur Bluetooth USB sur une port USB disponible. Cliquez ensuite sur "ok".
8. Cliquez sur "Terminer", puis sur "Oui", pour redémarrer l'ordinateur.
9. Après redémarrage, l'Adaptateur est prêt à l'emploi.

Démarrer une connexion Bluetooth:

1. Cliquez sur le logo Bluetooth de votre barre de tâches.
2. L'assistant de nouvelle connexion apparaît.
3. Choisissez "Express Modus" et cliquez sur "suivant".
4. Différents périphériques Bluetooth sont trouvés, choisissez celui que vous allez relier à votre ordinateur.
5. Il est possible que vous deviez saisir une clé pour ce périphérique.
6. Choisissez un nom et cliquez sur "suivant", puis sur "Terminer".
7. Votre périphérique est visible par votre programme Bluetooth. Pour vous connecter à votre périphérique, veuillez "double cliquer" sur l'icône.

Windows 98/98SE/ME

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez le CD pilote dans le lecteur de CD-ROM.
3. Le programme d'installation s'ouvre automatiquement.
4. Choisissez "Installation" cliquez sur "Continuer".
5. Lisez l'accord de licence, confirmez par "J'accepte les termes de l'accord de licence" et cliquez sur "Continuer".
6. Cliquez sur "Installation" et cliquez sur "Oui", " Terminer".
7. Cliquez sur "Oui" pour redémarrer votre PC.
8. Après redémarrage, branchez l'adaptateur Bluetooth USB sur un port USB disponible.
9. Le nouveau matériel est reconnu et vous pouvez commencer à utiliser votre périphérique immédiatement.



Démarrez une connexion Bluetooth:

1. Allez sur "Démarrer", "programmes", "Bluetooth", "Gestionnaire de service Bluetooth".
2. Tous les autres périphériques Bluetooth sont automatiquement recherchés et connectés.

Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.de ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min*

* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: www.delock.de

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.