



Manuel d'utilisation

DELOCK®
we move the world

USB 2.0 Lecteur de cartes 3.5" 40 en 1



N° produit:91628
N° manuel:91628-a
www.delock.com



Description

Ce lecteur de cartes DeLock peut s'installer dans la baie de lecteur 3.5" de votre PC. Des caches assortis noir, argent et beige sont également inclus pour les différentes couleurs de boîtiers. Ce lecteur de carte peut lire et écrire 40 formats différents de carte mémoires.

Spécifications techniques

- USB 2.0 40 dans un lecteur de cartes avec 1x USB 2.0 une carrosserie métallique pour monter dans une boîte de 3.5"
- Pour une utilisation au même moment de 2 enregistreurs de données pour le transfert de données
- Spécification USB 2.0 révision 2.0
- Débit de données jusqu' à 480 Mbps
- Branchement à chaud, Plug & Play

• Prend en charge les cartes:

Compact Flash I/II, CF ultra II, CF Extreme II, IBM Micro Drive, Magic Store, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, SD ultra II, SD ROM, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, Memory Stick, MS (4-bit), MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS Select, MS ROM, MS Magic Gate, MS High Speed, MS ultra II, etc.

Avec adaptateur pour: mini SD, Micro SD, T-Flash, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro, M2

Configuration système requise

- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6x et ultérieur, Linux OS 2.4.x et ultérieur
- PC avec une baie 3.5" disponible

Contenu de l'emballage*

- Lecteur de cartes avec câbles pour Mainboard
- Câble pour sortie USB
- Couvercle noir et argent
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.



Installation matérielle

Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation du lecteur de cartes. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demander l'aide d'un spécialiste.

1. Eteignez votre PC et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier.
3. Enlevez le panneau de la baie 3.5" disponible.
4. Insérez le Lecteur de cartes dans la baie et vissez le dans son logement.
5. Connectez le Lecteur de cartes directement sur la Mainboard ou utilisez le câble, qui est inclus dans l'emballage, pour brancher le câble USB A en dehors du logement.
6. Remontez le boîtier et branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur AC.

Installation du pilote

1. Allumez votre ordinateur.
2. Le lecteur de cartes est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.

Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.fr ou par téléphone +49 30 81789324*.

Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants:

Lun – Ven: 9:00 – 16:30

* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de votre prestataire de téléphonie local.

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: www.delock.fr

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.

Version: 08/2008