



## Comprobador de fuente II



Nº del Producto:18133  
Nº de manual del usuario:18133-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



## Descripción

El Delock Comprobador de fuente es un robusto comprobador de voltaje para fuentes de alimentación de ordenador. Pueden ser testeadas fuentes de alimentación tipo ATX, BTX e ITX. Los led indican el estado de voltaje. El PC/SPS está indicado para el entretenimiento del usuario y también como un rápido dispositivo de chequeo en comercios especializados y servicios técnicos.

## Especificación técnica

- Fuente de voltaje: 20/24 contactos (conector ATX)
- Prueba de voltaje: +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V  
5V Stand By (SB) "En espera"  
12V Power Good (PG) "Buena Alimentación"
- Conectores: Floppy, Disco duro, CD-ROM, SATA, 4 pines (P4), 8 pines (Dual-CPU),  
6 pines (PCI-Express)

## Contenido del paquete\*

- Comprobador de fuente II
- Manual del usuario

\*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

Aviso: no conecte la fuente de alimentación a su PC mientras realiza la prueba.

1. Enchufe el conector de 20/24 contactos al comprobador de alimentación.
2. Encienda la fuente de alimentación.
3. Compruebe el voltaje en la pantalla.
4. Enchufe el conector P4 al conector hembra P4 del comprobador de alimentación.
5. El indicador LED de +12 V se debe iluminar.
6. Enchufe un cable de unidad de disco duro.  
Los indicadores LED de +12 V y +5 V se deben iluminar.
7. Quite el cable de la unidad de disco duro.
8. Enchufe un cable de disquete.
9. Los indicadores LED de +12 V y +5 V se deben iluminar.
10. Quite el cable de la unidad de disquete.
11. Enchufe un cable SATA.
12. Los indicadores LED de +12 V, +3,3 V y +5 V se deben iluminar.



- 
13. Quite el cable SATA.
  14. Enchufe el conector de 6 y 8 contactos uno después del otro.
  15. El indicador LED de +12 V se debe iluminar.
  16. Si los led no están luciendo, la fuente de alimentación esta dañada.

### **Soporte técnico Delock**

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.es](http://www.delock.es)

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min\*

\* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: [www.delock.es](http://www.delock.es)

### **Cláusula final**

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

### **Copyright**

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.