



Manuel d'utilisation

DELOCK[®]
we move the world

Express Card à eSATA II



N° produit: 61386
N° manuel: 61386-a
www.delock.com



Description

Cet adaptateur est conforme au standard eExpress Card / 34. Il étend votre portable de deux ports eSATA II supplémentaires pour brancher des périphériques SATA tels que des disques durs externes.

Spécifications techniques

- 2x eSATA
- Express Card / 34 standard, Spécification 1.0
- Express Card transfert jusqu'à 250 Mbps
- Spécification SATA II, transfert jusqu'à 3 Gbps
- Prise en charge SATA Port-multiplier (plusieurs appareils sur un point de connexion)
- Prise en charge Legacy Command Queuing (LCQ) et Native Command Queuing (NCQ)
- Branchement à chaud, Hot Swap
- Pour Windows 2000/XP/2003, Linux

Configuration système requise

- Portable avec un slot Express Card disponible
- Windows 2000/XP/2003, Linux

Contenu de l'emballage*

- Express Card eSATA II
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation de l'Adaptateur. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demander l'aide d'un spécialiste.

Installation du pilote

Windows XP Service Pack 2

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez la carte dans votre slot Express Card.
3. L'assistant matériel apparaît.
4. Insérez le CD pilote dans le lecteur de CD-ROM. Choisissez l'option "Non,



pas pour l'instant" et cliquez sur "Continuer".

5. Choisissez "Installer le logiciel automatiquement" et cliquez sur "Continuer".
6. Le pilote est détecté et installé automatiquement. Cliquez sur "Terminer".
7. Vous pouvez à présent commencer à utiliser le périphérique.

Windows XP Service Pack 1

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez la carte dans votre slot Express Card.
3. L'assistant matériel apparaît.
4. Mettez le CD pilote dans le lecteur CD ROM et cliquez sur "Suivant".
5. Choisissez "Installer le logiciel automatiquement" et cliquez sur "Continuer".
6. Le pilote est détecté et installé automatiquement. Cliquez sur "Terminer".
7. Vous pouvez à présent commencer à utiliser le périphérique.

Windows 2000

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez la carte dans votre slot Express Card.
3. L'assistant matériel apparaît.
4. Mettez le CD pilote dans le lecteur CD ROM et cliquez sur "Suivant".
5. Veuillez choisir "Rechercher un pilote de périphérique adapté" et cliquez sur "Suivant".
6. Sélectionnez l'option "Lecteur de CD" et cliquez sur "Suivant".
7. Une fois le pilote localisé, cliquez sur "Suivant" et cliquez sur "Terminer".
8. Vous pouvez à présent commencer à utiliser le périphérique.

Windows 2003

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez la carte dans votre slot Express Card.
3. L'assistant matériel apparaît.
4. Mettez le CD pilote dans le lecteur CD ROM et cliquez sur "Suivant".
5. Veuillez choisir "Rechercher un pilote de périphérique adapté" et cliquez sur "Suivant".
6. Le pilote est détecté et installé automatiquement. Cliquez sur "Terminer".
7. Vous pouvez à présent commencer à utiliser le périphérique.



Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.fr ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min*

* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: www.delock.fr

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.