



Manual del usuario

**DELOCK**<sup>®</sup>  
we move the world

## Express Card eSATA II



Nº del Producto: 61386  
Nº de manual del usuario: 61386-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



---

## Descripción

Este adaptador cumple con la normativa para tarjetas Express / 34. Añade dos puertos eSATA II al portátil para conectar dispositivos SATA, tales como unidades de disco duro externas.

## Especificación técnica

- 2x eSATA
- Express Card / 34 estándar, especificación 1.0
- Express Card tasa de transferencia de datos de hasta 250 Mbps
- Especificación SATA II, tasa de transferencia de datos de hasta 3 Gbps
- Admite unidades SATA Port-multiplier (Múltiples dispositivos SATA en un solo puerto)
- Admite unidades Legacy Command Queuing (LCQ) y Native Command Queuing (NCQ)
- Funciones Conexión en caliente, Hot Swap
- Para Windows 2000/XP/2003, Linux

## Requisitos del Sistema

- Portátil con una ranura Express Card
- Windows 2000/XP/2003, Linux

## Contenido del paquete\*

- Express Card eSATA II
- CD con el controlador
- Manual del usuario

\*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

## Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de la adaptador. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.

## Instalación del controlador

### Service Pack 2 de Windows XP

1. Encienda su PC.
2. Inserte la tarjeta en la ranura Express Card.
3. Aparecerá el asistente de hardware.



- Coloque el CD del controlador en la unidad de CR-ROM. Elija la opción "No, no en este momento" y haga clic en "Continuar".
- Elija "Instalar software automáticamente" y haga clic en "Continuar".
- El equipo detectará el controlador y lo instalará automáticamente. Haga clic en "Finalizar".
- Ahora ya puede utilizar el dispositivo.

### **Windows XP Service Pack 1**

- Encienda su PC.
- Inserte la tarjeta en la ranura Express Card.
- Aparecerá el asistente de hardware.
- Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM y haga clic en "Siguiente".
- Elija "Instalar software automáticamente" y haga clic en "Continuar".
- El equipo detectará el controlador y lo instalará automáticamente. Haga clic en "Finalizar".
- Ahora ya puede utilizar el dispositivo.

### **Windows 2000**

- Encienda su PC.
- Inserte la tarjeta en la ranura Express Card.
- Aparecerá el asistente de hardware.
- Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM y haga clic en "Siguiente".
- Elija "Buscar un controlador de dispositivo adecuado" y haga clic en "Siguiente".
- Seleccione la opción "Unidad de CD" y haga clic en "Siguiente".
- Una vez encontrado el controlador, haga clic en "Siguiente". Clic en "Finalizar".
- Ahora ya puede utilizar el dispositivo.

### **Windows 2003**

- Encienda su PC.
- Inserte la tarjeta en la ranura Express Card.
- Aparecerá el asistente de hardware.
- Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM y haga clic en "Siguiente".
- Elija "Buscar un controlador de dispositivo adecuado" y haga clic en "Siguiente".
- El equipo detectará el controlador y lo instalará automáticamente. Haga clic



---

en "Finalizar".

**7.** Ahora ya puede utilizar el dispositivo.

### **Soporte técnico Delock**

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.es](http://www.delock.es)

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min\*

\* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: [www.delock.es](http://www.delock.es)

### **Cláusula final**

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

### **Copyright**

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de todas las partes de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.