



Manuel d'utilisation

**DEL**OCK®  
we move the world

## Lecteur de cartes 5.25"



N° produit: 91631  
N° manuel: 91631-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



---

## Description

Ce lecteur de cartes DeLock peut s'installer dans la baie de lecteur 5.25" de votre PC. Des caches assortis noir, argent et beige sont également inclus pour les différentes couleurs de boîtiers. Ce lecteur de carte peut lire et écrire 34 formats différents de carte mémoires, de plus vous pouvez brancher différents périphériques sur le panneau multiple.

## Spécifications techniques

- pour monter dans une boîte de 5.25"
- USB 2.0 34 dans un lecteur de cartes
- 2 x USB 2.0 ports
- 1 x FireWire A port
- 1 x eSATA port
- Audio, microphone
- Pour Windows 98/98SE/ME/2000/XP

### • Prend en charge les cartes:

Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, Magic Gate, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, mini SD, SD ROM, SDHC, T-Flash, Micro SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RSHS-MMC, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, Memory Stick, MS Select, MS ROM, MS Pro, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, etc.

## Configuration système requise

- PC avec une baie 5.25" disponible
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP

## Contenu de l'emballage\*

- Lecteur de cartes avec câbles
- Couvercle noir et argent
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

\*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.



---

## **Installation matérielle**

### **Note:**

Suivez les instructions générales pour l'installation du lecteur de cartes. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demander l'aide d'un spécialiste.

1. Eteignez votre PC et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier.
3. Enlevez le panneau de la baie 5.25" disponible.
4. Insérez le Lecteur de cartes dans la baie et vissez le dans son logement.
5. Branchez les câbles du panneau multiple sur la carte mère respectivement hors du boîtier.
6. Remontez le boîtier et branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur AC.

## **Installation du pilote**

### **Windows 2000/XP**

1. Allumez votre ordinateur.
2. Le lecteur de cartes est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.

### **Windows 98/ME**

1. Allumez votre ordinateur.
2. Ensuite, Windows affiche l'assistant matériel.
3. Cliquez sur "Annuler".
4. Mettez le CD pilote dans le lecteur CD ROM.
5. Ouvrez le dossier: " Driver V1.26.\Setup\_1.26", cliquez sur " Continuer".
6. Aussitôt que le message "Please Plug in the Driver..." apparaît, cliquez ensuite sur "ok".
7. Choisissez "Oui, redémarrer l'ordinateur" et cliquer sur "Terminer".



---

### **Assistance Delock**

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.fr](http://www.delock.fr) ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min\*

\* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: [www.delock.fr](http://www.delock.fr)

### **Clause finale**

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

### **Copyright**

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.