



Manuel d'utilisation

**DELOCK**<sup>®</sup>  
we move the world

## Adaptateur PCMCIA, CardBus à 3x USB 2.0



N° produit: 61527  
N° manuel: 61527-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



---

## Description

L'adaptateur PCMCIA de Delock, CardBus à USB 2.0 étend votre ordinateur portable en lui ajoutant trois ports USB 2.0. Vous pouvez connecter des périphériques USB 2.0 tels qu'appareils photo numériques, imprimantes, scanners, claviers, souris, haut-parleurs, modem, lecteurs MP3, lecteurs de cartes, etc. sur l'adaptateur.

## Spécifications techniques

- 3x USB 2.0 Ports
- Spécification USB 2.0 révision 2.0
- 32-Bit CardBus Type II
- Début de données jusqu'à 480 Mbps
- Prise en charge des spécifications EHCI et OHCI
- Plug & Play
- Pour Windows 98SE/ME/2000/XP

## Configuration système requise

- PC ou portable avec un slot PCMCIA CardBus II Slot disponible
- Windows 98SE/ME/2000/XP

## Contenu d'emballage\*

- Adaptateur PCMCIA, CardBus à USB 2.0
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

\*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

## Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation de l'Adaptateur. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demander l'aide d'un spécialiste.

## Installation du pilote

### Windows 2000/XP

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez la carte dans votre slot CardBus.
3. Le pilote est détecté et installé automatiquement.
4. Vous pouvez à présent commencer à utiliser le périphérique.



---

## **Windows 98SE/ME**

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez la carte dans votre slot CardBus.
3. L'assistant d'installation de matériel a besoin de votre CD Windows ME ou 98. Placez le CD dans l'unité CD-ROM et cliquez toujours sur "Suivant".
4. Vous pouvez à présent commencer à utiliser le périphérique.

## **Assistance Delock**

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.fr](http://www.delock.fr) ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min\*

\* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: [www.delock.fr](http://www.delock.fr)

## **Clause finale**

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

## **Copyright**

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.