



Manual del usuario

**DELOCK**<sup>®</sup>  
we move the world

## Adaptador PCMCIA, CardBus a 3x USB 2.0



Nº del Producto: 61527  
Nº de manual del usuario: 61527-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



---

## Descripción

El adaptador PCMCIA, CardBus a USB 2.0 de Delock amplía su ordenador portátil con tres puertos USB 2.0. Puede conectar dispositivos USB 2.0 como cámaras digitales, impresoras, escáneres, teclados, ratones, altavoces, módems, reproductores MP3, lectores de tarjeta, etc. Al adaptador.

## Especificación técnica

- 3x USB 2.0 puertos
- Revisión de la especificación USB 2.0
- CardBus 32-Bit tipo II
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Admite las especificaciones EHCI y OHCI
- Conectar y listo (Plug & Play)
- Para Windows 98SE/ME/2000/XP

## Requisitos del Sistema

- Equipo de sobremesa o portátil con una ranura PCMCIA CardBus II
- Windows 98SE/ME/2000/XP

## Contenido del paquete\*

- Adaptador PCMCIA, CardBus a USB 2.0
- Driver en CD
- Manual del usuario

\*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

## Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de la adaptador. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.

## Instalación del controlador

### Windows 2000/XP

1. Encienda su PC.
2. Inserte la tarjeta en la ranura CardBus.
3. El equipo detectará el controlador y lo instalará automáticamente.
4. Ahora ya puede utilizar el dispositivo.



## **Windows 98SE/ME**

1. Encienda su PC.
2. Inserte la tarjeta en la ranura CardBus.
3. El asistente de hardware necesita el CD de Windows ME o 98. Inserte el CD en la unidad de CD ROM y haga clic cada vez en "Siguiente".
4. Ahora ya puede utilizar el dispositivo.

## **Soporte técnico Delock**

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.es](http://www.delock.es)

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min\*

\* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: [www.delock.es](http://www.delock.es)

## **Cláusula final**

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

## **Copyright**

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de todas las partes de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.