



4.	
EN	Now place the heatsink in the frame and press it a little to make sure it is correctly in the frame.
DE	Legen Sie nun den Kühlkörper in den Rahmen und drücken ihn ein wenig fest, um sicherzustellen, dass er korrekt im Rahmen liegt.
FR	Placer le dissipateur thermique dans le châssis et appuyer un peu pour s'assurer qu'il est correctement monté dans le châssis.
ES	Ahora coloque el disipador térmico en el marco y presiónelo un poco con el fin de asegurarse de que está correctamente en el marco.
CZ	Teď dejte tepelnou jímku do rámu a mírně ji zmáčkněte, aby řádně zapadala do rámu.
PL	Następnie umieścić odbiornik ciepła w obudowie i docisnąć tak aby ułożył się w obudowie.
IT	Ora posizionate il dissipatore nel telaio e premere leggermente per assicurarvi che sia posizionato correttamente nel telaio.
SW	Placera nu kylflänsen i ramen och tryck på den lätt för att säkerställa att den sitter rätt på plats i ramen.
RO	Acum așezați radiatorul în cadru și presați-l puțin, pentru a vă asigura că este plasat corect în cadru.
HU	Most helyezze a hűtőbordát a keretbe és egy kicsit nyomja meg, hogy biztosan a keretbe kerüljön.
HR	Zatim stavite hladnjak u okvir i pritisnite ga malo da biste se uvjerali da pravilno naliježe u okvir.
GR	Τώρα τοποθετήστε τον αποδέκτη θερμότητας στο περίβλημα και πιέστε το λίγο ώστε να βεβαιωθείτε πως έχει τοποθετηθεί σωστά στο περίβλημα.
5.	
EN	Screw the heat sink and frame firmly with the help of the four screws.
DE	Schrauben Sie den Kühlkörper und Rahmen mit Hilfe der vier Schrauben fest.
FR	Visser le dissipateur thermique sur le châssis à l'aide des quatre vis.
ES	Atornille el disipador de calor y enmarque firmemente con la ayuda de los cuatro tornillos.
CZ	Pevně tepelnou jímku a rám přišroubujte čtyřmi šrouby.
PL	Czterema śrubami mocno przykręć odbiornik ciepła do obudowy.
IT	Avvitare saldamente il dissipatore di calore e il telaio con l'aiuto delle quattro viti.
SW	Skruva fast kylflänsen och ramen ordentligt med hjälp av de fyra skruvarna.
RO	Înșurubați radiatorul și încadrați-l ferm cu ajutorul celor patru șuruburi.
HU	Csavarozza össze a hűtőbordát és a keretet jól a négy csavar segítségével.
HR	Čvrsto zavrnite hladnjak i okvir koristeći četiri vijka.
GR	Βιδώστε τον αποδέκτη θερμότητας και το περίβλημα σταθερά με τη βοήθεια τεσσάρων βιδών.


 User manual	 Bedienungsanleitung
 Mode d'emploi	 Manual del usuario
 Uživatelská příručka	 Instrukcja obsługi
 Manuale utente	 Bruksanvisning
 Manual de utilizare	 Használati utasítás
 Korisnički priručnik	 Εγχειρίδιο χρήστη



Heat Sink for M.2 SSD 2280



Product-No: 18353
User manual no: 18353-a
www.delock.com

EN	Safety instructions • Avoid anti-static electricity when installing the SSD
DE	Sicherheitshinweise • Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau der SSD
FR	Instructions de sécurité • Eviter l'électricité statique au moment de l'installation de votre SSD
ES	Instrucciones de seguridad • Evite la electricidad estática cuando instale la unidad de estado sólido
CZ	Bezpečnostní pokyny • Vyhněte se anti-statické elektřině při instalaci SSD
PL	Instrukcje bezpieczeństwa • Podczas instalowania SSD należy unikać elektryczności statycznej
IT	Istruzioni per la sicurezza • Evitare l'elettricità antistatica durante l'installazione dell'SSD
SW	Säkerhetsinstruktioner • Undvik antistatisk elektricitet när du installerar SSD:n
RO	Instrucțiuni de siguranță • Evitați electricitatea antistatică atunci când instalați SSD
HU	Biztonsági óvintézkedések • Kerülje az elektrosztatikus kisüléseket az SSD beszerelése közben
HR	Sigurnosne upute • Izbjegavajte antistatički elektricitet prilikom postavljanja SSD-a
GR	Οδηγίες ασφάλειας • Αποφύγετε στατικό ηλεκτρισμό όταν τοποθετείτε τη μονάδα SSD

1.	
EN	Check whether your SSD is single-sided or double-sided assembly. Use the thick thermal pad for single-sided assembled SSDs and the thin thermal pad for double-sided assembled SSDs. Place one of the thermal conductive pads in the frame. Make sure that the semi-circle hole is not covered.
DE	Prüfen Sie, ob es sich bei Ihrer SSD um eine einseitig oder doppelseitig bestückte SSD handelt. Verwenden Sie bei einseitig bestückten SSDs das dicke Wärmeleitpad und bei zweiseitig bestückten SSDs das dünne Wärmeleitpad. Legen Sie eines der Wärmeleitpads in den Rahmen. Achten Sie darauf, dass das halbkreisförmige Loch nicht überdeckt wird.
FR	Vérifier si votre SSD est un ensemble monoface ou double face. Utiliser le patin thermique plus épais pour des SSD montés sur un seul côté, et le patin thermique fin pour les SSD montés sur deux côtés. Placer un des patins conducteurs de chaleur sur le châssis. S'assurer que le trou en demi-cercle n'est pas recouvert.
ES	Compruebe si su SSD tiene un montaje de una o dos caras. Utilice la almohadilla gruesa para los SSD ensamblados de un solo lado y la delgada para los SSD ensamblados de dos lados. Coloque una de las almohadillas conductoras térmicas en el marco. Asegúrese de que el agujero semicircular no esté cubierto.
CZ	Zkontrolujte, zda má Vaše SSD jednostrannou nebo oboustrannou montáž. Pro jednostranně montovaný SSD použijte tlustou termální podložku a pro oboustranně montovaný SSD tenkou termální podložku. Dejte jednu z tepelně vodivých podložek do rámu. Zajistěte, aby půlkruhový otvor nebyl zakrytý.
PL	Sprawdź, czy dysk SSD ma konstrukcję jednostronną, czy dwustronną. Użyć grubej podkładki termicznej do SSD montowanych jednostronnie a cienkiej do SSD montowanych obustronnie. Umieścić jedną z termoprzewodzących nakładek na ramce. Półokrągły otwór nie może być zasłonięty.
IT	Verificare se il proprio SSD presenta un montaggio su un solo lato o su entrambi i lati. Utilizzare il pad termico spesso per gli SSD assemblati su un solo lato e il pad termico sottile per gli SSD assemblati su due lati. Posizionare uno dei pad conduttivi termici nel telaio. Assicurarsi che il foro a semicerchio non sia coperto.
SW	Kontrollera om din SSD är enkel- eller dubbelsidig montering. Använd en tjock värmedyna för ensidigt monterade SSD-enheter och de tunna värmedynorna för dubbelsidigt monterade SSD-enheter. Placera en av de värmeledande kuddarna i ramen. Se till att halvcirkelhållet inte täcks över.
RO	Verificați dacă SSD-ul dvs. este asamblat pe o singură suprafață sau pe două suprafețe. Folosiți placa termică groasă pentru SSD-uri asamblate pe o singură față și placa termică subțire pentru SSD-uri asamblate pe două fețe. Plasați una dintre plăcuțele conductoare termice în cadru. Asigurați-vă că gaura semicerc nu este acoperită.
HU	Ellenőrizze, hogy SSD-je egy- vagy kétoldalas. Használja a vastag hővezető párnát egy oldalon elhelyezett SSD-k esetén és a vékony hővezető párnát a két oldalon elrendezett SSD-khez. Helyezze az egyik hővezető párnát a keretre. Győződjön meg róla, hogy a félkör alakú lyuk nem takaródott le.
HR	Provjerite je li vaš SSD jednostrani ili dvostrani sklop. Upotrijebite debelu toplinsku podlogu za jednostrano sklopljene SSD diskove i tanku toplinsku podlogu za dvostrano sklopljene SSD diskove. Postavite jednu od toplinski vodljivih podložki u okvir. Uvjerite se da nije pokrivena polukružna rupa.
GR	Ελέγξτε εάν το SSD σας διαθέτει διάταξη μιας όψης ή διπλής όψης. Χρησιμοποιήστε το παχύ θερμικό επίθεμα για μονόπλευρη τοποθέτηση σε SSD και το λεπτό θερμικό επίθεμα για διπλό-πλευρη τοποθέτηση σε SSD. Τοποθετήστε ένα από τα θερμικά πατάκια στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε πως η ημί-κυκλική οπή δεν καλύπτεται.

2.	
EN	Now place your SSD on the thermal pad inside the frame.
DE	Legen Sie nun Ihre SSD auf das Wärmeleitpad innerhalb des Rahmens.
FR	Maintenant, placer votre SSD sur le patin thermique dans le châssis.
ES	Ahora coloque su SSD en la almohadilla térmica dentro del marco.
CZ	Ted' dejte na termální podložku uvnitř rámu svůj disk SSD.
PL	Następnie umieścić SSD na podkładce termicznej wewnątrz obudowy.
IT	Ora posizionare l'SSD sul pad termico all'interno del telaio.
SW	Placera nu din SSD-enhet på värmedynan inuti ramen.
RO	Acum plasați SSD-ul pe placa termică în interiorul chenarului.
HU	Most helyezze az SSD-jét a keretben lévő hővezető párnára.
HR	Sada stavite svoj SSD na toplinsku podlogu unutar okvira.
GR	Τώρα τοποθετήστε το SSD σας στο θερμικό επίθεμα εσωτερικά του περιβλήματος.
3.	
EN	Now place another thin thermal pad on the SSD.
DE	Legen Sie nun ein weiteres dünnes Wärmeleitpad auf die SSD.
FR	Ensuite, placer un autre patin thermique fin sur le SSD.
ES	Ahora coloque otra almohadilla térmica delgada en el SSD.
CZ	Ted' na SSD umístěte další tenkou termální podložku.
PL	Umieścić kolejną cienką podkładkę na SSD.
IT	Ora posizionare un altro pad termico sottile sull'SSD.
SW	Placera nu ytterligare en tunn värmedyna på SSD-enheten.
RO	Acum așezați o altă placă termică subțire pe SSD.
HU	Most helyezzen egy másik vékony hővezető párnát az SSD-re.
HR	Zatim stavite drugu tanku toplinsku podlogu na SSD.
GR	Τώρα τοποθετήστε ένα λεπτό ακόμα θερμικό επίθεμα στο SSD.